D BY M.RED · ALL-IN-ONE SERIES

ZENITH AIO

DRIVERS — KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION

WINDOWS 10 / 11


10 DRIVERS

VOR DEM START

PAKETINHALT

Das Treiberpaket enthält zehn Ordner. Öffnen Sie jeden Ordner, führen Sie den unten aufgeführten Installer aus und folgen Sie dem Assistenten auf dem Bildschirm. Jeder Treiber wird auf den folgenden Seiten Schritt für Schritt beschrieben.

#	TREIBER	ORDNER	INSTALLER
01	AUDIO	Audio	Setup.exe
02	BLUETOOTH	Bluetooth	BT-22.200.0-32UWD-Win10.exe
03	CHIPSET	Chipset	SetupChipset.exe
04	GNA	GNA	gna.inf
05	GRAPHICS	Graphic	Intel 11-13Gen VGA gfx_win_101.4502.exe
06	HID EVENT FILTER	HIDEventFilterDriver › Installer	Setup.exe
07	LAN	LAN	Install_Win10_10.62.824.2022.exe
08	MEI	MEI	MEISetup.exe
09	SERIAL IO	Serial	SetupSerialIO.exe
10	WI-FI	WiFi	WiFi-22.250.1-Driver64-Win10-Win11.exe



Die Screenshots stammen aus dem Originalhandbuch und zeigen ein Windows-System auf Chinesisch; die Installer-Fenster sind auf Englisch. Richten Sie sich nach den Datei- und Schaltflächennamen, die in jeder Sprache identisch sind.

TREIBER 01 / 10 · REALTEK AUDIO DRIVER


01 AUDIO


PATH Drivers › Audio › Setup.exe

01 Öffnen Sie den Ordner Audio.

02 Doppelklicken Sie auf Setup.exe.

03 Klicken Sie auf Next — die Installation startet.





02 TREIBER 02 / 10 · INTEL® WIRELESS BLUETOOTH®

BLUETOOTH

PATH Drivers › Bluetooth › BT-22.200.0-32UWD-Win10.exe


01 Öffnen Sie den Ordner Bluetooth.


02 Doppelklicken Sie auf BT-22.200.0-32UWD-Win10.exe und klicken Sie dann auf Next.


03 Aktivieren Sie I accept the terms und klicken Sie auf Next.


04 Wählen Sie Typical und klicken Sie dann auf Install.











TREIBER 03 / 10 · INTEL® CHIPSET DEVICE SOFTWARE

03 CHIPSET


PATH Drivers › Chipset › SetupChipset.exe

01 Öffnen Sie den Ordner Chipset.


02 Doppelklicken Sie auf SetupChipset.exe und klicken Sie dann auf Next.

03 Klicken Sie auf Accept und dann auf Install.









TREIBER 04 / 10 · INTEL® GAUSSIAN & NEURAL ACCELERATOR


04 GNA

PATH Drivers › GNA › gna.inf

01 Öffnen Sie den Ordner GNA.

02 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Setup-Informationsdatei gna (Zahnradsymbol).

03 Wählen Sie im Kontextmenü Install.





TREIBER 05 / 10 · INTEL® GRAPHICS DRIVER

05 GRAPHICS

PATH Drivers › Graphic › Intel 11-13Gen VGA gfx_win_101.4502.exe

01 Öffnen Sie den Ordner Graphic.

02 Doppelklicken Sie auf Intel 11-13Gen VGA gfx_win_101.4502.exe.

03 Klicken Sie auf Begin installation und folgen Sie dem Assistenten.




TREIBER 06 / 10 · INTEL® HID EVENT FILTER

06 HID EVENT FILTER

PATH Drivers › HIDEventFilterDriver › Installer › Setup.exe


01 Öffnen Sie HIDEventFilterDriver und dann den Ordner Installer.





02 Doppelklicken Sie auf Setup.exe und klicken Sie dann auf Next.

03 Klicken Sie auf Yes, um die Lizenz zu akzeptieren, und nach dem Kopieren der Dateien auf Next.









TREIBER 07 / 10 · REALTEK ETHERNET CONTROLLER DRIVER

07 LAN


PATH Drivers › LAN › Install_Win10_10.62.824.2022.exe

01 Öffnen Sie den Ordner LAN.

02 Doppelklicken Sie auf Install_Win10_10.62.824.2022.exe.

03 Klicken Sie auf Next — die Installation startet.





TREIBER 08 / 10 · INTEL® MANAGEMENT ENGINE COMPONENTS

08 MEI


PATH Drivers › MEI › MEISetup.exe


01 Öffnen Sie den Ordner MEI.

02 Doppelklicken Sie auf MEISetup.exe und klicken Sie dann auf Next.

03 Aktivieren Sie I accept the terms und klicken Sie auf Next.







TREIBER 09 / IO · INTEL® SERIAL IO

09 SERIAL IO

PATH Drivers › Serial › SetupSerialIO.exe


01 Öffnen Sie den Ordner Serial.


02 Doppelklicken Sie auf SetupSerialIO.exe und klicken Sie dann auf Next.


03 Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf Next.

04 Aktivieren Sie I accept the terms und klicken Sie auf Next.









10 TREIBER IO / IO · INTEL® PROSET/WIRELESS WI-FI


WI-FI


PATH Drivers › WiFi › WiFi-22.250.1-Driver64-Win10-Win11.exe


01 Öffnen Sie den Ordner WiFi.

02 Doppelklicken Sie auf WiFi-22.250.1-Driver64-Win10-Win11.exe und klicken Sie dann auf Next.

03 Aktivieren Sie I agree to the license terms und klicken Sie auf Install.







M-RED.COM